



DANSK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- AC i: 220-240 V / 50 Hz
- Fjernbetjening batterier: 1 x CR2025 (3 V)
- Strøm/forbrug: 650 W
- Beskyttende sikring: 10 A
- 3 LED-skærme
- Fjernbetjening
- Temperatur: 35-80 °C
- Automatisk slukning: 30 minutter
- 1 AC-kabel, 2 tilslutningskabler (150cm)
- Dobbelt tæppe med infrarødt stof og huller til arme

INSTRUKTIONER

- Tilslut kablerne på Infrarød Sauna Blanket InnovaGoods® til den digitale controller (A, B). Tilslut AC-kablet til det bageste stik (10), og sæt det i elnettet.
- Betjen den bageste „ON/OFF“ -knap.
- Juster programmets varighed (1) ved hjælp af knapperne (7) og (8).
- Tryk på knappen (9) for at vælge det øverste område A (5), og indstil temperaturen (2) ved hjælp af knapperne (7) og (8). Gentag processen for at indstille temperaturen (3) for det nederste område B (4).
- Åbn lynlåsen på det infrarøde tæppe, placer dig selv inde i det og luk lynlåsen. Infrarød sauna tæppe InnovaGoods® har huller til armene, så du kan styre det indefra.
- Tryk på knappen (6) for at starte programmet.
- Inkluderer fjernbetjening til styring af enheden (se billede).
- Enheden slukker automatisk efter 30 minutter uden brug.
- Tag Infrarød Sauna Blanket InnovaGoods® ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
- Start med at vælge lave temperaturer og korte tidsperioder og øge dem gradvist, når din krop vænner sig til det.
- Fugt din hud efter hver brug.

ADVARSLER

Dette udstyr omfatter elektrisk overspændingsbeskyttelse. Hvis den ikke tændes, skal du fjerne sikringen fra vekselstrømsstikket (11) og udskifte den med en anden med samme strømstyrke.

(tilgængelig og enhver elektrisk butik). Undgå at sove, mens du bruger det. Hvis du bemærker overdreven varme, skal du reducere temperaturen ved hjælp af fjernbetjeningen. Hvis det er nødvendigt, skal du slukke for enheden og fjerne det infrarøde tæppe, indtil temperaturen reduceres. Tænd nu enheden, hvis der ikke er nogen inde i den. Brug ikke irriterende badegel efter brug. Rengør indersiden af tæppet med en blød klud og neutral sæbe. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Placer apparatet på en plan, tør og varmebestandig overflade. Når du tænder apparatet for første gang, kan du opleve en mærkelig lugt. Dette er normalt og midlertidigt. Tag strømkablet ud, når apparatet ikke bliver brugt, og lad det køle helt af inden rengøring eller håndtering. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Dette apparat er ikke legetøj. Hold det utilgængeligt for børn. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Du må ikke ændre på apparatet eller nogen af dets komponenter. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.