



#### Indhold:

- 1 Shiatsu sædebetræk
- 1 fjernbetjening
- 1 strømkabel
- 1 brugsanvisning

Læs venligst alle instruktioner før brug, især disse grundlæggende sikkerhedsinstruktioner.

- Tilslut eller frakobl ikke strømkablet, hvis det er beskadiget.
- Brug kun enheden i overensstemmelse med brugsanvisningen.
- Denne enhed kan bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug.
- Børn må ikke lege med enheden eller rengøre den uden opsyn.
- Brug ikke enheden hvis du: Har skader eller sygdom i ryggen (f.eks. diskusprolaps eller åbne sår), er gravid, sover, er i en bil, har nedsat følesans efter medicinering, alkohol eller smertestillende.
- Stop brugen med det samme, hvis der opstår smerte.
- Brug ikke enheden i mere end 15 minutter ad gangen. Lad den køle af i mindst 15 minutter før genbrug.
- Kontakt en læge, hvis du har en alvorlig sygdom, er opereret, har pacemaker eller andre implantater, eller lider af trombose eller diabetes.
- Brug ikke tegnestifter eller andre metalfastgørelser sammen med denne enhed.

- Tag altid stikket ud efter brug eller før rengøring.
- Hvis enheden falder i vand, skal du straks trække stikket ud, før du fjerner den.
- Elektriske apparater må aldrig efterlades uden opsyn, når de er tilsluttet.
- Tag stikket ud, når enheden ikke er i brug.
- Hold strømkablet væk fra varme overflader.
- Brug ikke dette produkt før sengetid. Massage virker stimulerende og kan forsinke søvnens indtræden.
- Smid aldrig noget i eller indsæt genstande i enhedens åbninger.
- Brug ikke enheden i et rum, hvor der anvendes aerosoler (sprays), eller hvor der administreres ilt.
- Brug ikke enheden under et tæppe eller en pude, da overdreven varme kan medføre brand, elektrisk stød eller personskaade.
- For at afbryde enheden fra strømforsyningen skal du sørge for, at "On/Off"-knappen er slukket, inden du trækker stikket ud.
- Hvis du er bekymret for dit helbred, skal du konsultere en læge, før du bruger denne enhed.
- Brug ikke enheden under aktiviteter, hvor en uforudset reaktion kan være farlig.
- Brug ikke enheden til dyr.
- Dette produkt er designet til privat brug og må ikke erstatte medicinsk behandling.

#### Beskrivelse af enheden:

1. Enheden
  1. Fire massagehoveder
  2. Fastgørelsesremme
  3. Fjernbetjening
  4. Beskyttelsespose
  5. Sædepude
  6. Strømkabel
2. Fjernbetjening
  1. Tænd/sluk-knap
  2. Timer-knap (5-10-15 minutter)
  3. Vibrationsknap
  4. Demoknap
  5. A+B-knap (hele ryggen)
  6. A-knap (øvre ryg)
  7. B-knap (nedre ryg)
  8. Varme-knap

#### Installation

1. Placer massagebetrækket på en stol med ryglæn, så det står stabilt.
2. Fastgør massagepuden med fastgørelsesremmene.
3. Tilslut enheden til strømforsyningen.

#### Massagefunktion

1. Sørg for, at du sidder komfortabelt på sædet med ryggen ret. Sid midt på sædet, så massagehovederne kan bevæge sig langs begge sider af din rygsøjle.
2. Tænd massageapparatet ved at trykke på knap [1]. Vælg det område, der skal masseres, ved hjælp af knapperne A+B/A/B [5/6/7].
3. LED-indikatorerne viser det valgte massageområde.

4. Du kan aktivere varmfunktionen i massagehovederne og lændeområdet ved at trykke på varme-knappen [8].
5. Shiatsu-massageapparatet med sine roterende massagehoveder bevæger sig langsomt op fra startpositionen i lændeområdet og bevæger sig op og ned i det valgte massageområde.
6. Når massageområdet vælges, aktiveres den automatiske slukkefunktion og sættes til 15 minutter. Den automatiske slukkefunktion kan indstilles til 5, 10 eller 15 minutter ved at trykke på timer-knappen [2].
7. Tælleren nulstilles, hvis timerindstillingen ændres. For at forhindre, at enheden overophedes, bør du fra starten vælge den maksimale massagetid og undgå at ændre denne indstilling under massagen.
8. Brug massageapparatet i højst 15 minutter ad gangen, og lad det derefter køle af. Du kan stoppe massagen når som helst ved at trykke på tænd/sluk-knappen [1]. Når massagehovederne slukkes, skal du sørge for, at de først vender tilbage til deres startposition i lændeområdet. En LED-indikator begynder derefter at blinke. Når massagehovederne er i deres startposition, slukkes enheden automatisk.
9. Frakobl ikke enheden fra strømforsyningen, mens den er i brug. Sluk altid enheden, og vent et øjeblik, så den kan vende tilbage til sin startposition, inden du trækker stikket ud.

**Vibrationsfunktion:**

- Brug vibrationsknappen [3] for benmassage. Der er 3 intensitetsniveauer, som kan bruges separat fra shiatsumassage.

**Varmeindstilling:**

- Tryk på det ønskede massageområde [5/6/7], og aktivér varme med knappen [8].

**Vedligeholdelse:**

- Sluk og frakobl enheden før rengøring.
- Brug en let fugtig svamp til rengøring.
- Undgå væske, slibemidler eller opløsningsmidler.
- Vent til enheden er helt tør før du bruger den.

**Opbevaring:**

- Opbevar massagepuden i dens æske på et tørt sted.
- Undgå skarpe genstande og opbevar ikke puden ophængt i ledningerne.
- For at forhindre, at strømkablet beskadiges, må du ikke vikle det omkring puden.
- Hæng ikke puden op i fjernbetjeningsledningen eller strømkablet.

**Bortskaffelse af affald:**

- Emballagen består udelukkende af miljøvenlige materialer, som kan afleveres på dit lokale affaldssorteringscenter til genanvendelse som sekundære materialer.
- Pap kan placeres i en papirindsamlingscontainer.
- Emballagefilm skal afleveres på dit lokale sorterings- og genbrugscenter.
- Når du ikke længere bruger enheden, skal du bortskaffe den på en miljømæssigt ansvarlig måde og i overensstemmelse med gældende regler for affaldshåndtering.