


LANAFORM

Elektrisk varmepude







Læs venligst alle instruktioner, før du bruger din elektriske varmepude, især denne grundlæggende sikkerhedsinformation. Følg altid disse instruktioner, når du bruger apparatet. Kontroller, at din hovedstrømsspænding er den samme som apparatets.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktioner om sikker brug og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet.

Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales af LANAFORM eller som ikke leveres med dette apparat. Den elektriske varmepude skal bruges sammen med opladeren, der følger med i emballagen. Tilslut eller afbryd ikke apparatets stik med våde hænder.

Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning eller lignende ledning, der fås fra leverandøren eller dets eftersalgsafdeling. Kontrollér den elektriske varmepude regelmæssigt. Brug ikke apparatet, hvis stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er tabt på gulvet, eller hvis det er beskadiget eller er faldet i vand.

I så fald skal apparatet undersøges og repareres af leverandøren eller dets eftersalgsafdeling. Hvis det falder i vand, skal du straks tage stikket ud, før du tager det op. Kontrollér, at den elektriske varmepude er fuldstændigt forsejlet, før du bruger den.

Brug ikke den elektriske varmepude, mens den er tilsluttet strøm. Varmepuden skal oplades på en flad overflade og må ikke være lodret eller skrå. Brug ikke apparatet under en dyne eller pude. Overdreven varme kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskaade.

Tag alle nødvendige forholdsregler for at undgå forbrændinger. Håndter den elektriske varmepude med omhu. Den indvendige temperatur kan faktisk nå 75°C, og 60°C på overfladen, når den er opladet. Hvis det er nødvendigt, kan du vente, til temperaturen falder, før du bruger den elektriske varmepude.

Fjern venligst opladeren og brug ikke den elektriske varmepude, hvis du hører en usædvanlig lyd, bemærker en usædvanlig lugt eller ser en lækage fra varmepuden.

For at sikre, at varmen fordeles jævnt, anbefales det at ryste den elektriske varmepude forsigtigt efter 5-6 minutter, mens den oplades. Elektriske apparater bør aldrig efterlades uden opsyn, når de er tilsluttet.

Afbryd apparatet, når det ikke er i brug. Hold strømledningen væk fra varme overflader. Afbryd altid enheden efter brug eller før rengøring. Indfør ikke nogen genstande i den elektriske varmepude, da dette kan forringe dens funktion.

Slå eller skær ikke i varmepudens overflade. Undgå at lægge for meget pres på den elektriske varmepude, da dette kan medføre lækage eller skade.

Afbryd den elektriske varmepude, hvis den overophedes. Hvis den elektriske varmepude ikke automatisk stopper opladningen efter 15 minutter (lampen forbliver tændt), skal du afbryde opladeren.

Flyt ikke den elektriske varmepude ved hjælp af strømledningens kabel. Før opbevaring skal varmepudens temperatur falde til stuetemperatur.

Læg ikke ting ovenpå varmepuden, når den opbevares, da dette kan knuse den. Den elektriske varmepude er beregnet til husholdningsbrug.

Brug den ikke i hospitalsmiljøer eller til medicinske behandlinger. Den elektriske varmepude er ikke beregnet til børn. Brug ikke varmepuden på syge personer, spædbørn eller personer, der er ufølsomme over for varme.

Brug ikke den elektriske varmepude til at varme dine fødder. Gå ikke på den elektriske varmepude, knus den ikke, og udsæt den ikke for pres. Brug ikke varmepuden i en mikrobølgeovn eller konventionel ovn.

Undgå at lade den elektriske varmepude komme i direkte kontakt med huden. Hvis du bemærker usædvanlige røde mærker på huden, eller hvis du føler ubehag eller smerte, når du bruger varmepuden, skal du stoppe med at bruge den i mindst en time.

Hvis dette fortsætter, skal du stoppe med at bruge varmepuden og om nødvendigt hurtigt konsultere din læge. Brug aldrig dette apparat i rum, hvor der anvendes aerosoler (spray), eller i rum, hvor der administreres ilt.

Introduktion

Tak for dit køb af elektrisk varmebælte med en individuel varmegude. Praktisk og let at bruge, vil den holde dig varm i flere timer efter blot få minutters opladning.

Meget alsidig, varmeguden kan bruges alene til at varme dine hænder og hals eller sammen med det justerbare bælte for en målrettet effekt på mave eller ryg.

Desuden kan du bruge den helt sikkert takket være dens overordnede beskyttelse. Endelig er betrækket på denne varmegude lavet af 45 % stof indeholdende fibre opnået fra genbrugt PET-materiale fra plastflasker.

Funktioner

1. Kroppen af varmeguden er fleksibel og meget behagelig.
2. Dens vægge består af 2 tynde, termo-komprimerede filmlag, hvilket øger dens holdbarhed og sikkerhed.
3. Med sin teknologi har den elektriske varmegude et hurtigere opvarmningssystem, og varmen bevares i længere tid.

Brugsanvisning

Når du har fjernet produktet fra emballagen, skal du kontrollere, at enheden og de medfølgende komponenter er intakte. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge produktet og kontakte forhandleren. Brug ikke produktet, hvis der er tegn på defekter, og returner det til forhandleren.

Opladning af den elektriske varmpude

1. Læg varmpuden fladt på et bord.
2. Sæt opladeren i varmpudens stik som vist på diagrammet. Tilslut opladerens stik til stikkontakten. Advarselslyset tændes, og den elektriske varmpude opvarmes.
3. Når den elektriske varmpude er klar, slukkes lyset, og du kan frakoble opladeren. Du kan derefter bruge den alene eller placere den i bæltet, alt efter hvordan du ønsker at bruge den.

For at sikre, at varmen fordeles jævnt, anbefales det at ryste den elektriske varmpude forsigtigt efter et par minutter under opladningen. Det tager omkring 10 minutter at oplade den elektriske varmpude (afhængigt af omgivelsestemperaturen), så overfladen når den rette temperatur.

Vedligeholdelse

- Tip: Hvis du ønsker, at den elektriske varmpude skal forblive varm i længere tid, skal du gentagne gange klemme på varmpuden for at blande vandet. Denne handling giver en ensartet temperatur af vandet i varmpuden og forlænger den tid, den kan bruges.

Efter gentagen brug kan du opleve, at varmemepuden hæver sig, hvilket forhindrer, at den oplades normalt. Dette er et normalt fysisk fænomen, der skyldes temperatur- og trykændringer i den forseglede pose, hvilket skaber en ophobning af luft.

For at afhjælpe dette skal du blot udlufte posen. Fjern først forbindelsesdækslet med en stjerneskruetrækker, og fjern derefter silikoneproppen ved hjælp af en tang, hvis nødvendigt. Udluft så meget luft som muligt, og sæt derefter proppen og forbindelsesdækslet tilbage.

Opbevaring

Læg bæltet og den elektriske varmem pude i deres æske eller et tørt sted. Undgå kontakt med skarpe kanter og andre spidse genstande, som kan beskadige stoffets overflade. For at undgå brud på opladerens strømkabel må du ikke vikle det sammen. Sørg for, at bæltet og varmem puden er tørre, før du opbevarer dem.

Rengøring

Frakobl varmem puden fra opladeren, og vent et par minutter, før du rengør den. Rengør den med en blød, let fugtig svamp. Nedsenk den ikke i væske under rengøringen. Brug aldrig slibende rengøringsmidler, børster eller fortynder til at rengøre den.

Tekniske specifikationer

- Spænding: 220-240V~
- Frekvens: 50/60Hz
- Effekt: 440W
- Ydermateriale: 45% genanvendt polyester, 55% bomuld
- Indermateriale: 100% polypropylen

Fejlfinding

Varmepuden oppustes og varmer ikke ordentligt op.

- Ændringer i atmosfærisk tryk kan forårsage, at der ophobes luft i varmpuden.
- Fjern forsigtigt overskydende luft fra varmpuden ved først at fjerne forbindelsesdækslet med en stjerneskruetrækker. Fjern derefter silikoneproppen ved hjælp af en tang, hvis nødvendigt. Udluft så meget luft som muligt, og sæt derefter silikoneproppen og forbindelsesdækslet tilbage.



Råd vedrørende bortskaffelse af affald

Al emballagen er fremstillet af materialer, der ikke udgør nogen fare for miljøet og kan bortskaffes på dit lokale sorteringscenter for at blive brugt som sekundære råmaterialer.

Pap kan smides i en papirgenbrugsbeholder.

Emballagefilmen skal afleveres på dit lokale sorterings- og genanvendelsescenter.

Når du er færdig med at bruge enheden, skal du bortskaffe den på en miljøvenlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Begrænset garanti

LANAFORM garanterer dette produkt mod enhver materialemæssig eller fabrikationsfejl i en periode på to år fra købsdatoen, med undtagelse af de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor.

LANAFORM-garantien dækker ikke skader som følge af normal slitage på dette produkt.

Garantien for dette LANAFORM-produkt dækker heller ikke skader forårsaget af misbrug, ukorrekt brug, uheld, brug af uautoriseret tilbehør, ændringer foretaget på produktet eller

andre omstændigheder, som ligger uden for LANAFORM's kontrol.

LANAFORM kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for tilfældig, indirekte eller specifik skade.

Alle implicitte garantier vedrørende produktets egnethed er begrænset til en periode på to år fra den oprindelige købsdato, forudsat at en kopi af købsbeviset kan fremvises.

Ved modtagelse vil LANAFORM efter eget skøn reparere eller udskifte apparatet og returnere det til dig. Garantien er kun gyldig gennem LANAFORM's servicecenter.

Ethvert forsøg på vedligeholdelse af dette produkt af en anden end LANAFORM's servicecenter vil gøre garantien ugyldig