



Læs alle instruktioner før brug af varmetæppet, især disse sikkerhedsanvisninger:

- Brug kun produktet i overensstemmelse med manualens anvisninger.
- Enheden må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller af personer uden erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn af en ansvarlig person.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Brug ikke tilbehør, der ikke medfølger enheden.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en særlig eller tilsvarende kabel.
- Brug ikke enheden, hvis:
 - Stikproppen er beskadiget.
 - Enheden fungerer ikke korrekt.
 - Den er faldet på gulvet eller i vand.
- Bær ikke enheden i strømkablet, og brug ikke kablet som håndtag.
- Tag altid stikket ud efter brug eller før rengøring.
- Forsøg ikke at hente en enhed, der er faldet i vand. Afbryd straks strømmen.
- En elektrisk enhed må aldrig efterlades tilsluttet uden opsyn.
- Brug kun det medfølgende elektriske stik til varmetæppet.
- Indsæt eller tab aldrig genstande i nogen åbninger.
- Brug ikke enheden i rum, hvor aerosoler (spray) anvendes, eller hvor der administreres ilt.
- Sluk enheden ved at dreje knappen til "OFF" og fjern stikket fra stikkontakten.
- Brug ikke sikkerhedsnåle eller skarpe genstande på tæppet.
- Udsæt ikke varmetæppet for sollys, og stryg det ikke.

- Brug ikke tæppet sammen med andre varmekilder (fx fod varmere eller varmedunke).
- Hvis du har sundhedsmæssige bekymringer, skal du konsultere en læge, før du bruger enheden.
- Stop straks brugen og kontakt en læge, hvis du oplever smerte under brug.
- Brug ikke tæppet på hævede eller betændte kropsdele eller ved hududslæt.
- Brug ikke tæppet, når det er vådt, eller som en madras eller underlag.
- Sørg altid for, at fjernbetjeningen er let tilgængelig, og lad den ikke gemme sig under en madras eller pude.
- Opbevar tæppet et tørt sted ved langtidsopbevaring.
- Tjek tæppets tilstand omhyggeligt, inden det bruges igen.
- Børn må kun bruge tæppet under opsyn af en ansvarlig voksen.
- Brug ikke tæppet på børn eller personer, der er ufølsomme over for varme.
- Fjernbetjeningens elektroniske komponenter bliver varme under brug. Dæk ikke fjernbetjeningen til eller læg den på varmetæppet.
- Sørg for, at tæppet ikke klemmes, især på senge med variable positioner eller madrasser med separate elementer.
- Brug ikke tæppet på dyr.

Brug af varmetæppet

1. Diagram og beskrivelse
2. OFF-ON-OFF knap
3. Temperaturkontrol
4. Timerkontrol
5. "Forvarm"-tilstand
6. Visning af varmeintensitetsniveau
7. Visning af brugstid

Brugsmuligheder:

- Sørg for, at ledningen er placeret, så du ikke kan snuble.
- Tilslut varmetæppet tæt på en stikkontakt.
- Fjernbetjeningen skal være let tilgængelig og ikke gemt under en pude eller andet.
- Tæppet må ikke vikles så stramt omkring dig, at du ikke kan bevæge dig frit.
- Som overplaid på en seng
- Brug ikke tæppet som madrasdække.

- Sørg for, at fjernbetjeningen er let tilgængelig.

Sikkerhed

- Elektronisk sensor sikrer automatisk slukning ved fejl eller forkert tilslutning.
- "P" vises på skærmen (5) sluk tæppet, tjek stiktilslutningen, og prøv igen. Hvis problemet fortsætter, kontakt leverandøren.
- "E" vises på skærmen (5) intern fejl. Kontakt leverandøren.

Brug af tæppet

- Tilslut fjernbetjeningen til tæppet og sæt stikket i en 220V strømforsyning.
- Tænd enheden ved at sætte fjernbetjeningen på "ON".
- Indstil termostaten på høj (4) og reducer efter behov.
- Efter 1 times brug på fuld styrke reduceres varmen automatisk til laveste niveau (L).

Justering af varmeintensitet og brugstid

- Temperatur kan justeres i 7 niveauer via "Temperatur Set" (2).
- Brugstiden kan indstilles fra 1 til 9 timer med "Time Set" (3).

Rengøring og vedligeholdelse

- Sluk fjernbetjeningen ("OFF").
- Afbryd strømmen og fjern forbindelsen til tæppet.
- Lad tæppet køle af.
- Små pletter kan fjernes med en fugtig klud eller svamp og mildt rengøringsmiddel.
- Tæppet kan vaskes i maskine (max 40°C, delikat program). Brug skånsomt vaskemiddel.
- Undgå at vaske tæppet mere end 5 gange i dets levetid.
- Tør aldrig tæppet i direkte sollys, på radiatorer eller i tørretumbler.
- Tilslut først fjernbetjeningen igen, når tæppet er helt tørt.

Opbevaring

- Opbevar tæppet i original emballage på et tørt sted.
- Undgå at lægge tunge genstande ovenpå tæppet.

Tekniske oplysninger

- Størrelse: 160 x 130 cm
- Effekt: 120W
- Spænding: 220-240V
- Frekvens: 50Hz
- Materiale: 100% Polyester

Bortskaffelse af affald

- Emballagen kan genanvendes:
- Pap kan smides i papirgenbrug.
- Plastfilm afleveres til sorterings- og genbrugscenter.
- Aflever varmetæppet til korrekt genbrug i henhold til gældende lovgivning.