

Forholdsregel:

Læs venligst alle instruktioner, før du bruger din elektriske varmekude, især denne grundlæggende sikkerhedsinformation. Brug kun dette apparat i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual.

Kontroller, at din netspænding er den samme som apparatets.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktioner om sikker brug af apparatet og forstår de involverede risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Brug ikke tilbehør, der ikke leveres sammen med dette apparat. Den elektriske varmekude skal anvendes med den oplader, der følger med i emballagen. Tilslut eller frakobl ikke enhedens stik med våde hænder. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes med tilsvarende kabel. Kontroller den elektriske varmekude regelmæssigt.
- Brug ikke apparatet, hvis stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt på gulvet, eller hvis det er beskadiget eller er faldet i vand. I sådanne tilfælde skal apparatet undersøges og repareres.
- Hvis det falder i vand, skal du straks tage stikket ud, før du fjerner det fra vandet. Kontroller, at den elektriske varmekude er fuldstændig tæt, inden du bruger den.
- Brug ikke den elektriske varmekude, mens den er tilsluttet strøm. Varmekuden skal oplades på en flad overflade og må ikke være lodret eller hældende.
- Brug ikke dette apparat under et tæppe eller en pude. Overdreven varme kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Tag alle nødvendige forholdsregler for at undgå forbrændinger.
- Den indvendige temperatur kan nå op på 75°C og 60°C på overfladen, når den er opladet. Om nødvendigt kan du vente, indtil temperaturen falder, før du bruger den elektriske varmekude. Fjern opladeren og brug ikke den elektriske varmekude, hvis du hører en usædvanlig lyd, bemærker en mærkelig lugt, eller hvis der er en lækage fra den elektriske varmekude.
- For at sikre, at varmen fordeles jævnt, anbefales det at ryste den

- elektriske varmekude forsigtigt efter 5-6 minutter under opladningen.
- Elektriske apparater må aldrig efterlades uden opsyn, når de er tilsluttet strøm. Afbryd strømmen, når du ikke bruger apparatet.
- Hold strømkablet væk fra varme overflader. Afbryd altid enheden efter brug eller før rengøring. Indsæt ikke genstande i den elektriske varmekude, da dette kan forstyrre dens funktion.
- Slå ikke på eller skær i varmekudens overflade. Udsæt ikke den elektriske varmekude for unødigt kraft, mens du bruger den, da dette kan føre til lækage eller beskadigelse.
- Afbryd strømmen til varmekuden, hvis den bliver overophedet. Hvis den elektriske varmekude ikke automatisk stopper med at oplade efter 15 minutter (lampen forbliver tændt), skal du afbryde opladerstikket.
- Flyt ikke den elektriske varmekude ved at bruge opladerens strømkabel.
- Før du opbevarer den elektriske varmekude, skal du sikre dig, at temperaturen er faldet til normal. Knus ikke den elektriske varmekude ved at placere genstande ovenpå den under opbevaring.
- Den elektriske varmekude er kun beregnet til husholdningsbrug. Brug den ikke i et hospitalsmiljø eller til nogen form for medicinsk behandling.
- Den elektriske varmekude er ikke beregnet til brug af børn. Brug ikke den elektriske varmekude på syge personer, babyer eller personer, der er ufølsomme over for varme.
- Brug ikke den elektriske varmekude til at varme dine fødder. Du må ikke gå på den elektriske varmekude, knuse den eller udsætte den for pres.
- Brug ikke den elektriske varmekude i en mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
- Det anbefales, at den elektriske varmekude ikke kommer i direkte kontakt med din hud.
- Hvis du under brug af den elektriske varmekude bemærker usædvanlige røde mærker på din hud, eller hvis du oplever ubehag eller smerte, skal du stoppe med at bruge den i

- mindst en time. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ophøre med at bruge varmekuden og, om nødvendigt, hurtigt konsultere din læge.
- Brug aldrig dette apparat i et rum, hvor der anvendes aerosoler (spray), eller i et rum, hvor der gives iltbehandling.

Introduktion:

Varmekuden er praktisk og nem at bruge og den holder dig varm i flere timer efter blot få minutters opladning. Desuden kan du bruge den helt sikkert takket være dens overlegne beskyttelsesfunktioner. Endelig er betrækket på denne varmekude fremstillet af 45% stof, som indeholder fibre fremstillet af genanvendt PET-materiale fra plastflasker.

Kroppen på den elektriske varmekude er fleksibel og meget komfortabel. Væggene består af 2 tynde, termokomprimerede filmlag, hvilket øger dens holdbarhed og sikkerhed. Med den teknologi, den er udstyret med, har den elektriske varmekude et hurtigere varmesystem, og varmen bevares i længere tid.

Brug:

- Når du har fjernet produktet fra emballagen, skal du kontrollere produktets integritet og de medfølgende komponenter.
- Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge produktet og skal kontakte forhandleren. Brug ikke produktet, hvis der er tegn på defekter, og returnér det til din forhandler.
- Læg den elektriske varmekude fladt på et bord.
- Sæt den i opladeren. Tilslut opladerstikket til stikkontakten. Advarselsskiltet tændes, og varmekuden begynder at opvarme.
- Når varmekuden er klar, slukker lampen, og du kan afbryde opladeren. Herefter kan du nyde en behagelig varme i nakken.
- For at sikre, at varmen fordeles jævnt, anbefales det at ryste den elektriske varmekude forsigtigt, mens den oplades.
- Det tager cirka 15 minutter at oplade den elektriske varmekude (afhængigt af den omgivende temperatur), så overfladen på varmekuden når den korrekte temperatur.

Vedligeholdelse:

Hvis du ønsker, at den elektriske varmegude skal forblive varm i længere tid, skal du gentagne gange klemme på varmeguden for at blande vandet. Denne handling sikrer en ensartet temperatur i vandet i varmeguden og forlænger den tid, den kan bruges.

Efter at have brugt varmeguden et vist antal gange, kan du bemærke en hævelse, der forhindrer, at varmeguden oplades normalt. Dette er et normalt fysisk fænomen forårsaget af temperatur- og trykvariationer inden i den forseglede pose, hvilket skaber en ophobning af luft.

Sådan løser du problemet:

1. Fjern først forbindelsesdækslet ved hjælp af en stjerneskruetrækker.
2. Fjern derefter silikoneproppen ved hjælp af en tang, hvis nødvendigt.
3. Pres så meget luft som muligt ud af posen.
4. Sæt derefter proppen og forbindelsesdækslet på igen.

Opbevaring og rengøring:

- Læg den elektriske varmegude i dens æske eller et tørt sted.
- Undgå kontakt med skarpe kanter og andre spidse genstande, der kan skære eller perforere stoffets overflade.
- For at forhindre, at strømkablet knækker, må du ikke vinde det op.
- Sørg for, at den elektriske varmegude er helt tør, inden du opbevarer den.
- Tag stikket til den elektriske varmegude ud af opladeren, og vent et par minutter, før du rengør den.
- Rengør den med en blød, let fugtig svamp.
- Nedsenk den aldrig i væske under rengøring.
- Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, børster eller opløsningsmidler til at rengøre den.

Tekniske specifikationer:

- Spænding: 220-240V~
- Frekvens: 50/60Hz
- Effekt: 440W
- Sammensætning af yderstof: 45% genanvendt polyester, 55% bomuld
- Sammensætning af inderstof: 100% polypropylen

Bortskaffelse af affald:

Alt emballagemateriale er fremstillet af miljøvenlige materialer, der kan afleveres på dit lokale sorteringscenter og genanvendes som sekundære råmaterialer.

- Papkassen kan bortskaffes i en papirgenbrugsbeholder.
- Emballagefilmen skal afleveres på dit lokale sorterings- og genanvendelsescenter.

Når du er færdig med at bruge enheden, skal du bortskaffe den på en miljøvenlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning.