



Læs venligst alle instruktioner, før du bruger dit varmetæppe, især denne grundlæggende sikkerhedsinformation:

For at forhindre risiko for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller skader:

- Før du tilslutter apparatet, skal du kontrollere, at din strømforsyning har samme spænding som apparatet.
- Brug kun dette apparat i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om sikker brug og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Dette produkt må ikke bruges af børn under 3 år, da de muligvis ikke reagerer, hvis den bliver for varm.
- Dette produkt må ikke bruges af små børn (mellem 3 og 8 år), medmindre en forælder eller værge har indstillet tænd/sluk-knappen, og barnet har fået tilstrækkelig information til sikker brug.
- Brug ikke tilbehør, der ikke leveres med dette apparat.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt eller lignende kabel.

- Brug ikke apparatet, hvis strømkablet er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, er blevet tabt på gulvet, er beskadiget eller har været nedsænket i vand.
- Bær ikke apparatet ved hjælp af strømkablet, og brug ikke kablet som et håndtag.
- Tag altid apparatet ud af stikkontakten efter brug eller før rengøring.
- Hvis apparatet er faldet i vand, skal det straks tages ud af stikkontakten, før det fjernes.
- Et elektrisk apparat må aldrig forblive tilsluttet uden opsyn. Tag det ud af stikkontakten, når det ikke er i brug.
- Brug kun den medfølgende elektriske stik til din opvarmede vest.
- Fold ikke strømkablet, og brug ikke produktet, når den er krøllet, rullet sammen eller foldet.
- Brug aldrig dette apparat i et rum, hvor der anvendes aerosoler (spray), eller hvor der administreres ilt.
- For at frakoble apparatet skal du dreje knappen til "OFF"-positionen og derefter fjerne stikket fra stikkontakten.
- Brug ikke sikkerhedsnåle, ridse ikke produktet med en skarp genstand, og slå den ikke med en stump genstand.
- Fastgør ikke apparatet med nåle eller andre metalgenstande.
- Undgå at tabe noget ned i apparatet eller indsætte genstande i åbningerne.
- Udsæt ikke produktet for sollys, og stryg den ikke. Dette forhindrer skader på isoleringen i den elektriske kreds.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug i hospitalsmiljøer, men kun til hjemmebrug.
- Brug ikke produktet sammen med andre varmeordninger eller til at opvarme andre apparater (varmepude, el-tæppe osv.).
- Hvis du er bekymret for dit helbred, skal du konsultere en læge, før du bruger dette apparat.
- Stop straks med at bruge apparatet og konsulter en læge, hvis du oplever smerter under brug.
- Brug aldrig apparatet på en kropsdelt, der er hævet eller betændt, eller hvis du har udslæt.
- Fjernbetjeningen skal forblive inden for rækkevidde og må ikke placeres under en pude eller andre genstande.
- Vask ikke produktet for ofte for at undgå overdreven slid.
- Produktet må ikke vaskes i vaskemaskinen mere end 5 gange i dens levetid.
- Brug ikke apparatet, når det er fugtigt, og tænd det ikke for at tørre det.
- Ved langtidsopbevaring af produktet skal den opbevares på et tørt sted.
- Kontroller produktets tilstand grundigt, før den bruges igen for første gang efter opbevaring.
- Hvis strømkablet ser beskadiget ud, må apparatet ikke bruges, og det skal returneres til leverandøren eller dennes eftersalgssafdeling.
- Dette apparat må ikke bruges af små børn, personer, der er ufølsomme over for varme, eller på dyr.
- Apparatet må ikke bruges på en sammenklappelig seng eller på en seng, hvor en sektion kan justeres.
- Undersøg apparatet ofte for tegn på skader eller slid.
- Hvis du bemærker tegn på slid eller skader, skal du straks stoppe med at bruge produktet og returnere det til leverandøren eller dennes eftersalgssafdeling.

Brug af den elektriske opvarmede vest

Diagram og beskrivelse

- 01: OFF-knap
- 02: Position "1" (1. indstilling)
- 03: Position "2" (2. indstilling)
- 04: Position "3" (3. indstilling)
- 05: Display-skærm

Sådan bruges produktet

Tilslutning:

- Forbind stikket til stikket i bunden af produktet, og tilslut den anden ende til en strømkilde (AC220-240V).
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden, og at strømkablet ikke ligger et sted, hvor brugeren kan snuble over det.

Iførelse:

- Tag apparatet på ved hjælp af strop og velcro ved halsen.
- Den lyse side af produktet skal vende mod din ryg.

Tænding:

- Når produktet tændes, lyser strømstatusvisningen op.

Indstilling af varme:

- Vælg den ønskede varmeindstilling (1 til 3) ved hjælp af varmejusteringsknappen.

Slukning:

- For at slukke for apparatet, drej knappen til "OFF"-positionen.

Bemærk:

- Produktet er indstillet til at køre kontinuerligt i 90 minutter.
- Hvis du ønsker at forlænge brugsperioden, anbefales det at lade produktet køle af i 5 minutter før genbrug.

Rengøring og vedligeholdelse

- Sørg for, at kontrolknappen står på "OFF".
- Afbryd strømforsyningen.
- Frakobl stikket, der forbinder styringen med apparatet.
- Lad produktet køle af, før du begynder rengøring.

Rengøring

- Rengør små pletter med en klud eller en fugtig svamp og eventuelt en smule flydende vaskemiddel til sarte tekstiler.
- Produktet må ikke renses, bøjes, tørres i tørretumbler, presses med maskine eller stryges.

Maskinvask:

- Hvis produktet er meget snavset, kan den vaskes i vaskemaskine.
- Vælg et 30°C program til sarte tekstiler.
- Brug vaskemiddel til sarte tekstiler og dosér det efter producentens anvisninger.
- Vask ikke produktet for ofte for at undgå overdrevent slid.
- Produktet må ikke vaskes i vaskemaskinen mere end 5 gange i dens levetid.

Tørring:

- Hæng ikke produktet op med tøjklammer eller lignende.
- Udsæt ikke produktet for varmekilder som sollys, radiatorer osv.
- Forbind først strømkablet igen, når både stikket og produktet er helt tørre.
- Tænd aldrig den elektriske opvarmede vest for at tørre den.

Opbevaring:

- Hvis produktet ikke bruges i længere tid, opbevar den i sin originale emballage på et tørt sted.
- Læg ikke genstande ovenpå produktet under opbevaring.

Bortskaffelse af affald

Emballage:

- Emballagen består af materialer, der ikke udgør nogen risiko for miljøet.
- Pap kan smides i en papirgenbrugsbeholder.
- Plastikemballage skal afleveres på dit lokale sorterings- og genbrugscenter.

Apparatet:

- Når apparatet ikke længere skal bruges, skal det bortskaffes miljøvenligt og i henhold til gældende lovgivning.