

VIGTIGT: GEM VEJLEDNINGEN TIL SENERE

BRUG. Oplad batteriet helt første gang. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Læs grundigt instruktionerne før første brug. Gem manualen til efterfølgende konsultationer. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

Brug ikke enheden, mens du kører. Brug ikke enheden, hvis du har inflammation, sår eller enhver patologi i området. Tal med din læge, hvis du er i tvivl. Må ikke bruges i mere end 15 minutter pr. område. Må ikke bruges i liggende stilling. Åbn ikke lynlåsen; den er udelukkende til vedligeholdelse af den tekniske service.

ANVISNINGER

- Tilslut Rechargeable Compact Shiatsu Massager InnovaGoods til en USB-strømforsyning. LED'en ud for knappen lyser rødt under opladning og lyser grønt, når apparatet er opladet. Frakobl apparatet, når opladningen er gennemført. For at bevare batterilevetiden må massageapparatet ikke fungere, mens det oplades.
- Indtag en behagelig stilling, og sæt massageapparatet på området, der skal masseres, uden at trykke for hårdt. Brug det bagerste elastiske bånd til at fastgøre det til en stoleryg, til kroppen osv.
- Tryk og hold på knappen ON/OFF (TÆND/SLUK) for at tænde enheden; det infrarøde lys tændes, og hovederne drejer i modsatte retninger i ca. 1 minut og skifter retning i endnu et minut. Tryk igen på knappen for at skifte rotationsretningen. Tryk igen for at slukke for det infrarøde lys. Tryk igen for at stoppe Rechargeable Compact Shiatsu Massager InnovaGoods.
- Massageapparatet slukkes automatisk efter 15 minutter.
- Efter massagen er det muligt, at det masserede område er rødt, og det er normalt.

OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE

Efter hver brug skal apparatet rengøres med en klud, der er fugtet let med vand og neutralt sæbe. Må ikke nedsænkes i vand.

INDHOLD/TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Jævnstrømsindgang: 5 V/1 A
- Batteri: Li-ion 7,4 V/1800 mAh
- Effekt: 20 W
- 2 hoveder
- 2 rotationsretninger (op til 125 o/min.)
- Infrarødt LED-lys
- Autosluk: 15 min.
- USB-C-kabel
- Materiale: PU, PP, polyester, polyurethanskum